



- 900 Rotor s hřídelí
- 902 Ložiskový štít A
- 904 Hřídelové těsnění
- 905 Ložisko A
- 906 Vyrovnávací podložka
- 907 Rámeček svorkovnice
- 908 Víko svorkovnice
- 909 Těsnění mezi svorkovnicí a motorem
- 910 Těsnění víka svorkovnice
- 911 Svorkovnicová deska
- 916 Stator
- 918 Pero
- 919 Pojistný kroužek
- 920 Šroub
- 921 Těsnění
- 922 Pružná podložka
- 923 Šroub
- 924 Spojovací šroub
- 925 Matice
- 928 Šroub
- 929 Ložisko B
- 932 Ložiskový štít B
- 933 Hřídelové těsnění
- 939 Ventilátor
- 940 Kryt ventilátoru
- 942 Pojistný kroužek
- 947 Pojistný kroužek
- 948 Pojistný kroužek
- 949 Šroub krytu
- 950 Šroub víka svorkovnice
- 952 Svěrný kroužek
- 955 Ucpávková zátka

